

"Kuhglocken / Alpenschellen" - Samples für Pa700/1000/4X

Sie haben mit gesonderter Mail die Datei "KuhglockenAM.SET" erhalten. Diese Datei spielen Sie bitte auf einen USB-Stick.

Zum Einladen stecken Sie den USB-Stick in das Keyboard.

- Taste MEDIA
- USB-Stick unten links im Display anwählen
- Datei "KuhglockenAM.SET" antippen (wird gelb markiert)

Achtung: Nicht den Button "LOAD" drücken!

- Button "OPEN" drücken
- Datei "SOUND" antippen (wird gelb markiert)
- Button "OPEN" drücken
- Datei "USER01.PCG" antippen (wird gelb markiert)
- Button "OPEN" drücken
- Datei "KuhglockenAM" antippen (wird gelb markiert)
- **Jetzt den Button "LOAD" drücken**

Im nächsten Bild (Display) Button "Select" drücken und einen freien Speicherplatz im USER- Bereich auswählen.

Nun ist der Sound eingespeichert und kann wie alle anderen Sounds aufgerufen werden.

Hinweise zur Spieltechnik

Die Original-Samples erklingen im Bereich der Tastatur (61 Tasten) wie im Bild dargestellt. Drücken Sie dazu zusätzlich die Tasten "**UPPER OCTAVE**" +1 (also transponieren Sie eine Oktav höher).

Auf den restlichen Tasten erklingt zwar das Sample, jedoch automatisch transponiert und daher in zu tiefen oder hohen Lagen unnatürlich.

